

Merkblatt Gartenwasserzähler

Voraussetzung für die Anerkennung von Wasserschwindmengen ist der Einbau einer ordnungsgemäß funktionierenden und geeigneten Messeinrichtung. Die kostenfreie Abnahmeprüfung der SEH AÖR erfolgt grundsätzlich nach Eingang des vollständig ausgefüllten Meldeformulars und der dazu gehörigen aussagekräftigen Fotodokumentation. Bitte senden Sie die erforderlichen Unterlagen an die E-Mail-Adresse info@se-herne.de.

Technische Einbaubedingungen

Als ordnungsgemäß eingebaute Zähler akzeptiert die Stadtentwässerung Herne AÖR (SEH) jene, die von Mitarbeitern der SEH anhand folgenden Kriterien abgenommen wurden:

1. Fester Einbau in Fließrichtung vor dem Wasserhahn.
2. Ausschließliche Gartenbewässerung ohne Ableitung in die Kanalisation.
3. Gültige Eichung und ordnungsgemäße Funktion.




Abb. 1: Montageschema

Fachfirmen

Die Arbeiten sollten von einer Fachfirma der Innung Sanitär-Heizung-Klima bzw. des Fachverbandes SHK NRW durchgeführt werden. Die Einhaltung aller Vorschriften außerhalb der oben genannten Abnahmekriterien obliegt dem Vorhabenträger in eigener Verantwortung.

Eich- und Anzeigepflicht

Zwischenzähler unterliegen den Bestimmungen des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) in der jeweils gültigen Fassung. Eine Verwenderanzeige nach § 32 MessEG ist beim zuständigen Eichamt zu stellen. Die Eichfrist für Kaltwasserzähler beträgt 6 Jahre. Nach Ablauf der Gültigkeit muss der Zähler nachgeeicht oder ausgewechselt und die Abnahme erneuert bei der SEH AÖR beantragt werden. Werte von Zählern, deren Eichfrist überschritten wurde, werden von der SEH nicht anerkannt.

Wirtschaftlichkeit und Alternative

Bitte schätzen Sie vorab ein, ob sich der Zählereinbau für Sie lohnt. Der Gebührenersparnis stehen die Kosten für den Zählereinbau sowie der regelmäßigen Nacheichung gegenüber. Oftmals ist es sinnvoll, anstelle von Frischwasser das auf dem eigenen Grundstück aufgefangene Regenwasser zur Gartenbewässerung zu nutzen.

Einbaubeispiele



Abb. 2: Beispiele von Zwischenzählern im ungeschützten Außenbereich



Abb. 3: Beispiele von Zwischenzählern im frostfreien Keller



Abb. 4: Beispiele von Zwischenzählern an frostfreien Armaturen

Kontakt

Telefon: 02323/592-1310, Fax: 02323/592-1311 , E-Mail: info@se-herne.de